








LIFT GATE 90

**ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS**

WARNING

The distance of installation depends on speed and weight of vehicle



LIFT GATE 90

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

